

CS PŘIPOJENÍ VAŠÍ HERNÍ KLÁVESNICE

Drátový režim

- Připojte klávesnici k portu USB Type-A na vašem počítači.
- Přepněte do drátového režimu pomocí přepínače režimu (8) na spodní straně klávesnice. Operací systém vaši klávesnici automaticky rozpozná.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím klávesnice v bezdrátovém režimu se ujistěte, že je nabitá.

Bezdrátový režim 2.4GHz

- Připojte 2.4GHz dongle k portu USB Type-A na vašem počítači.
- Přepněte na bezdrátový režim 2.4GHz pomocí přepínače režimu (8) na klávesnici. Pro lepší herní výkon umístěte dongle blíže ke klávesnici. Připojte dongle ke kabelu pomocí adaptéru USB-A na Type-C.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že toto zařízení a jeho vysílač pracují v pásmu 2.4GHz. Toto pásmo je také využíváno Wi-Fi zařízeními, jako jsou routery, bezdrátové síťové adaptéry a notebooky, herních konzolách atd. Aby se předešlo možnému rušení, doporučujeme používat modernější verzi Wi-Fi na frekvenci 5GHz (ac/ax).

BT bezdrátový režim

UPOZORNĚNÍ: Klávesnice podporuje až 3 BT profily, každý může být použit pro samostatné zařízení pomocí „FN + 1/2/3“.

- Přepněte do BT bezdrátového režimu pomocí přepínače režimu (8) na spodní straně klávesnice.
- Spustíte vyhledávání dostupných BT zařízení na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Pokud se k novému zařízení připojujete poprvé, podržte „FN + 1, 2 nebo 3“ po dobu 3 sekund, dokud klávesa nezačne rychle blikat.
- Najděte v seznamu klávesnici HELLYBERRY® HK75 Wireless - HK75WL a připojte se k ní.

Po úspěšném párování profilu poprvé můžete mezi nimi přepínat krátkým stisknutím „FN + požadovaný profil 1/2/3“.

SK PRIPOJENIE VAŠEJ HERNÉ KLÁVESNICE

Drátový režim

- Připojte klávesnici k portu USB Type-A na vašom počítači.
- Přepnite na drátový režim pomocí prepínača režimu (8) na spodnej strane klávesnice. Operačný systém automaticky rozpozná vašu klávesnicu.

UPOZORNENIE: Pred použitím klávesnice v bezdrôtovom režime sa uistite, že je nabitá.

Bezdrátový režim 2.4GHz

- Připojte 2.4GHz dongle k portu USB Type-A na vašom počítači.
- Přepněte na bezdrátový režim 2.4GHz pomocí prepínača režimu (8) na klávesnici. Pro lepší herní výkon umístěte dongle blíže ku klávesnici. Připojte dongle ku káblu prostřednictvím adaptéru USB-A na Type-C.

UPOZORNENIE
Upozorňujeme, že toto zariadenie a jeho vysielateľ pracujú v pásme frekvencie 2.4GHz. Toto pásmo sa tiež používa na Wi-Fi zariadenia, ako sú routre, bezdrôtové sieťové adaptéry v notebookoch, herných konzolách atď. Aby sa predišlo možnému rušeniu, odporúčame používať modernšiu verziu Wi-Fi na frekvencii 5GHz (ac/ax).

BT bezdrátový režim

UPOZORNENIE: Klávesnica podporuje až 3 BT profily, pričom každý môže byť použitý pre samostatné zariadenie pomocou kombinácie „FN + 1/2/3“.

- Přepnite na BT bezdrátový režim pomocou prepínača režimu (8) na spodnej strane klávesnice.
- Spustíte vyhledávanie dostupných BT zariadení na zariadení, ku kterému sa chcete připojit.
- Ak se připojíte k novému zariadení po prvýkrát, podržte „FN + 1, 2 alebo 3“ počas 3 sekund, kým klávesa nezačne rýchlo blikat.
- Najdiete v zozname klávesnicu HELLYBERRY® HK75 Wireless - HK75WL a pripojíte sa k nej.

Po úspešnom prvom párovaní profilu môžete medzi nimi prepínať krátkym stlačením „FN + požadovaný profil 1/2/3“.

LV SAVIENOT SAVU SPĚLU TASTATŮRU

Vadu režims

- Pievienojiet tastatūru datora USB Type-A portam.
- Pārslēdziet vadu režimu, izmantojot režima slēdzi (8), kas atrodas tastatūras apakšā. Operācij sistēma automātiski noteiks tastatūru.

PIEZĪME: Pirms tastatūras lietošanas bezvadu režimā pārslēdzieties, ka tā ir uzslēdzāta.

2.4GHz bezvadu režims

- Pievienojiet 2.4GHz adapteri (dongli) datora USB Type-A portam.
- Pārslēdziet uz 2.4GHz bezvadu režimu, izmantojot režima slēdzi (8) uz tastatūras. Lai nodrošinātu labāku spēļu veikspēju, novietojiet adapteri tuvāk tastatūrai. Pievienojiet adapteri kabelim, izmantojot USB-A uz Type-C adapteri.

PAZIŅOJUMS
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī ierīce un tās raidītājs darbojas 2.4GHz frekvēnu diapazonā. Šo diapazonu izmanto arī Wi-Fi ierīces, piemēram, maršrutētāji, bezvadu tīkla adapteri, kļēpdators, spēļu konsoles utt. Lai izvairītos no iespējamās traucējumu rašanās, mēs iesakām izmantot modernāku Wi-Fi versiju 5GHz frekvencē (ac/ax).

BT bezvadu režims

PIEZĪME: Tastatūra atbalsta līdz 3 BT profilus, katru no tiem var izmantot atsevišķai ierīcei ar kombināciju „FN + 1/2/3“.

- Pārslēdziet uz BT bezvadu režimu, izmantojot režima slēdzi (8), kas atrodas tastatūras apakšā.
- Sāciet meklēt pieejamās BT ierīces ierīci, kuru vēlaties pievienot.
- Izvēlieties jaunu ierīci pirmo reizi, turiet nospiestu „FN + 1, 2 vai 3“ 3 sekundes, līdz taustiņš sāks ātri mirgot.
- Atrodiet sarakstā tastatūru HELLYBERRY® HK75 Wireless - HK75WL un pievienojiet to.

Pēc veiksmīgas profilu pirmreizējas sāpārdošanas jūs varat pārslēgties starp tiem, īsi nospiežot „FN + vēlamo profilu 1/2/3“.

LT PRIJUNGIANŲ JŪSŲ ŽAIDIMŲ KLAVIATŪRA

Laidinīs režimas

- Prijunkite klaviatūrą prie USB Type-A prievado savo kompiuteriye.
- Perjunkite į laidinį režimą naudojant režimo jungiklį (8), esantį klaviatūros apačioje. Operacinė sistema automatiškai atpažins klaviatūrą.

PASTABA: Prieš naudodami klaviatūrą laidžiū režimu, įsitikinkite, kad ji yra įkrauta.

2.4GHz laidis režimas

- Prijunkite 2.4GHz imtuvą (dongle) prie USB Type-A prievado savo kompiuteriye.
- Perjunkite į 2.4GHz laidinį režimą naudodami režimo jungiklį (8) ant klaviatūros. Kad užtikrintumėte geresnį žaidimų našumą, padėkite imtuvą arčiau klaviatūros. Prijunkite imtuvą prie laido naudojant USB-A į Type-C adapterį.

PRANEŠIMAS
Atkreipkite dėmesį, kad šis įrenginys ir jo siųstuvas veikia 2.4GHz dažni diapazone. Šį diapazoną taip pat naudoja „Wi-Fi“ įranga, tokia kaip maršrutizatoriai, laidieji tinklo adapteriai, neįsijungusios kompiuteriuose, žaidimų konsolės ir kt. Norėdami išvengti galimų trukdžių, rekomenduojame naudoti modernesnę „Wi-Fi“ versiją su 5GHz dažniu (ac/ax).

BT laidis režimas

PASTABA: Klaviatūra palaiko iki 3 BT profilių, kiekvienas gali būti naudojamas atskiram įrenginiui su „FN + 1/2/3“.

- Perjunkite į BT laidinį režimą naudodami režimo jungiklį (8), esantį klaviatūros apačioje.
- Pradeikite ieškoti galimų BT įrenginių tame įrenginyje, prie kurio norite prisijungti.
- Jei prie naujo įrenginio įjungišes pirmą kartą, laikykite nuspaudę „FN + 1, 2 arba 3“ 3 sekundes, kol klavišas pradės greitai mirksėti.
- Srąsate suraskite HELLYBERRY® HK75 Wireless - HK75WL klaviatūrą ir prijunkite ją.

Sėkmingai pirmą kartą suporavę profilį, tarp jų galite perjungti trumpai paspausdami „FN + norimą profilį 1/2/3“.

EST TEIE MÄNGUKLAVIATUURI ÜHENDAMINE

Juhtmega režiim

- Ühendage klaviatuur arvuti USB Type-A porti.
- Lülitage juhtmega režiimi, mis asub klaviatuuri allosas. Operatsioonisüsteem tuvastab teie klaviatuuri automaatselt.

MÄRKUS: Enne klaviatuuri kasutamist juhtmevabas režiimis veenduge, et see oleks laetud.

2.4GHz juhtmevaba režiim

- Ühendage 2.4GHz dongel arvuti USB Type-A porti.
- Lülitage 2.4GHz režiimi, kasutades klaviatuuri devat režiimilülitit (8). Parema mänguajavõimaluse saavutamiseks asetage dongel klaviatuurile lähemale. Ühendage dongel kaabliga, kasutades USB-A – Type-C adapterit.

TEADE
Palun pange tähele, et see seade ja selle saatja töötavad 2.4GHz sagedusalas. Seda sagedusalas kasutavad ka Wi-Fi seadmed, nagu ruterid, sidekaablid ja videokaamerad, mängukonsollid jne. Võimalike häirete vältimiseks soovime kasutada kaasaegsemat Wi-Fi versiooni 5GHz sagedusalas (ac/ax).

BT juhtmevaba režiim

MÄRKUS: Klaviatuur toetab kuni 3 BT profiili, igauht saab kasutada eraldi seadme jaoks koos klavikombinatsiooniga „FN + 1/2/3“.

- Lülitage BT juhtmevabasse režiimi, kasutades režiimilüliti (8), mis asub klaviatuuri allosas.
- Alustage saadaval olevate BT seadmete otsimist seadmes, millega soovite ühenduda.
- Kui sa ühendute uue seadme esimest korda, hoidke all klavikombinatsiooni „FN + 1, 2 või 3“ sekundit, kuni klavikombinatsioon hakkab kiiresti vilkuma.
- Leidke loendis klaviatuur HELLYBERRY® HK75 Wireless - HK75WL ja looge ühendus.

Pärast profiili edukat esmast sidumist saate nende vahel vahetada, vajutades lühidalt „FN + soovitud profil 1/2/3“.

TR OYUN KLAVYENİZİ BAĞLAMA

Kablolu mod

- Klavyeyi bilgisayarınıza USB Type-A girişine bağlayın.
- Klavyenin alt kısmındaki mod anahtarını (8) kullanarak kablolu moda geçin. İşletim sistemi klavyenizi otomatik olarak tanıyacaktır.

NOT: Klavyeyi kabloluza modda kullanıldandan önce şarj edildigiinden emin olun.

2.4GHz kabloluza mod

- 2.4GHz dongle'i bilgisayarınıza USB Type-A girişine takın.
- Klavyedeki mod anahtarını (8) kullanarak 2.4GHz kabloluza moda geçin. Daha iyi oyun performansını için dongle'i klavyenize daha yakın bir yere yerleştirin. Dongle'inizi USB-A – Type-C adaptörü üzerinden kabloya bağlayın.

UYARI
Lütfen bu cihazın ve vericisinin 2.4GHz frekans aralığında çalıştığını unutmayın. Bu frekans aralığı, yönlendiriciler, dizüstü bilgisayarlaradaki kabloluza ağ adaptörleri, oyun konsolları gibi Wi-Fi ekipmanları tarafından da kullanılmaktadır. Olası parazitlerin önlenmek için, Wi-Fi'nin 5GHz frekansındaki (ac/ax) daha modern bir sürümünü kullanmanız öneriz.

BT kabloluza mod

NOT: Klavye en fazla 3 BT profili destekler, her biri “FN + 1/2/3” kombinasyonu ile ayrı bir cihaz için kullanılabilir.

- Klavyenin alt kısmındaki mod anahtarını (8) kullanarak BT kabloluza moda geçin.
- Bağlanmak istediğiniz cihazda mevcut BT cihazlarını aramaya başlayın.
- Yeni bir cihaza ilk kez bağlanıyorsanız, tuş hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayanı kadar “FN + 1, 2 veya 3” tuşlarını 3 saniye basılı tutun.
- Listedn HELLYBERRY® HK75 Wireless - HK75WL klavyesini bulun ve bağlanın.

Bir profil ilk kez bağlanıya eşleştirildikten sonra, kısa bir sekilde “FN + istenen profil 1/2/3” tuşlarına basarak profiller arasında geçiş yapabilirsiniz.

UA ПІДКЛЮЧЕННЯ ВАШОЇ ІГРОВОЇ КЛАВІАТУРИ

Дротовий режим

- Під'єднайте клавіатуру до порту USB Type-A вашого комп'ютера.
- Переключіть у дротовий режим за допомогою перемикача режимів (8), розташованого на нижній частині клавіатури. Операційна система автоматично розпізнає клавіатуру.

ПРИМІТКА: Перед використанням клавіатури в бездротовому режимі переконайтеся, що вона заряджена.

Бездротовий режим 2.4ГГц

- Під'єднайте 2.4ГГц донгл до порту USB Type-A вашого комп'ютера.
- Переключіть у бездротовий режим 2.4ГГц за допомогою перемикача режимів (8) на клавіатурі. Для кращого ігрового продуктивності розмістіть донгл ближче до клавіатури. Під'єднайте донгл до кабелю через перехідник USB-A на Type-C.

ВАЖЛИВО
Зверніть увагу, що цей пристрій і його передавач працюють у діапазоні частот 2.4ГГц. Цей діапазон також використовується Wi-Fi обладнанням, таким як маршрутизатори, бездротові мережеві адаптери в ноутбуках, ігрових консольях тощо. Щоб уникнути можливих перешкод, рекомендуємо використовувати сучаснішу версію Wi-Fi на частоті 5ГГц (ac/ax).

BT бездротовий режим

ПРИМІТКА: Клавіатура підтримує до 3 BT-профілів, кожен із яких може використовуватися для окремого пристрою з комбінацією “FN + 1/2/3”.

- Переключіть у BT бездротовий режим за допомогою перемикача режимів (8), розташованого на нижній частині клавіатури.
- Запустіть пошук доступних BT-пристроїв на пристрої, до якого хочете підключитися.
- Якщо ви підключаєте новий пристрій вперше, утримуйте “FN + 1, 2 або 3” протягом 3 секунд, доки клавіша не почне швидко блимати.
- Знайдіть у списку клавіатуру HELLYBERRY® HK75 Wireless - HK75WL та підключіться до неї.

Після успішного першого сполучення профілю ви можете перемикатися між ними коротким натисканням “FN + потрібний профіль 1/2/3”.

FI PELINAITTIMEN NÄPPÄIMISTÖN LIITTÄMINEN

Johdollinen tila

- Liitä näppäimistö tietokoneesi USB Type-A -porttiin.
- Vaihda johdolliseen tilaan käyttämällä tilakytkintä (8), joka sijaitsee näppäimistön pohjassa. Käyttöjärjestelmä tunnistaa näppäimistön automaattisesti.

HUOMAUTUS: Ennen kuin käytät näppäimistöä langattomassa tilassa, varmista, että se on ladattua.

2.4GHz langaton tila

- Liitä 2.4GHz dongle tietokoneesi USB Type-A -porttiin.
- Vaihda 2.4GHz langattomaan tilaan käyttämällä näppäimistön tilakytkintä (8). Parempaa pelisuorituskykyä varten sijoita dongle lähemmäksi näppäimistöä. Liitä dongle kaapeliin USB-A – Type-C -sovittimen kautta.

HUOMIO
Huomaa, että tämä laite ja sen lähetin toimivat 2.4GHz:n taajuusalueella. Tätä taajuusalueita käyttävät myös Wi-Fi-laitteet, kuten reitittimet, langattomat verkkosovittimet, langattomissa tietokoneissa, pelikonsoleissa jne. Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi suosittelemme käyttämään nykyaikaisempaa Wi-Fi-versiota 5GHz:n taajuudella (ac/ax).

BT langaton tila

HUOMAUTUS: Näppäimistö tukee jopa 3 BT-profiilia, joista jokaista voidaan käyttää erilliselle laitteelle yhdistelmällä “FN + 1/2/3”.

- Vaihda BT langattomaan tilaan käyttämällä tilakytkintä (8), joka sijaitsee näppäimistön pohjassa.
- Alusta käytettävissä olevien BT-laitteiden etsintä laitteella, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Jos yhdistät uuteen laitteeseen ensimmäistä kertaa, pidä “FN + 1, 2 tai 3” painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes näppäin alkaa nopeasti vilkua.
- Etsi luettelosta HELLYBERRY® HK75 Wireless - HK75WL -näppäimistö ja yhdistä se.

Kun olet onnistuneesti parittanut profiilin ensimmäistä kertaa, voit vaihtaa niiden välillä painamalla lyhyesti “FN + haluttu profiili 1/2/3”.

SWE ANSLUT DIN GAMINGTANGENTBORD

Trådbundet läge

- Anslut tangentbordet till en USB Type-A-port på din dator.
- Växla till trådbundet läge med lägesomkopplaren (8) på undersidan av tangentbordet. Operativsystemet kommer automatiskt att känna igen ditt tangentbord.

OBS: Innan du använder tangentbordet i trådlöst läge, se till att det är laddat.

2.4GHz trådlöst läge

- Anslut 2.4GHz-donglen till datorns USB Type-A-port.
- Växla till 2.4GHz trådlöst läge med lägesomkopplaren (8) på tangentbordet. För bättre spelprestanda, placera dongeln närmare tangentbordet. Anslut dongeln till kabeln via en USB-A till Type-C-adapter.

MEDDELANDE
Observera att denna enhet och dess sändare fungerar inom frekvensområdet 2.4GHz. Detta område används också av Wi-Fi-utrustning som routrar, trådlösa nätverksadapterar i bärbara datorer, spelkonsoller osv. För att undvika eventuella störningar rekommenderar vi att använda en modernare version av Wi-Fi på 5GHz-frekvensen (ac/ax).

BT trådlöst läge

OBS: Tangentbordet stöder upp till 3 BT-profiler, var och en kan användas för en separat enhet med “FN + 1/2/3”.

- Malpusta: Tugem loche malfatich ma يصل الى 3 ملفات تعريف BT, يمكن استخدام كل منها لجهاز منفصل باستخدام “FN + 1/2/3”.
- Växla till BT trådlöst läge med lägesomkopplaren (8) på undersidan av tangentbordet.
 - Börja söka efter tillgängliga BT-enheter på den enhet du vill ansluta till.
 - Om du ansluter till en ny enhet för första gången, håll ned “FN + 1, 2 eller 3” i 3 sekunder tills tangenten börjar blinka snabbt.
 - Hitta tangentbordet HELLYBERRY® HK75 Wireless - HK75WL i listan och anslut till det.

Efter att du framgångsrikt har parat en profil för första gången kan du växla mellan dem genom att kort trycka på “FN + önskad profil 1/2/3”.

NO KOBLE TIL DITT GAMINGTASTATUR

Kablet modus

- Koble tastaturet til en USB Type-A-port på datamaskinen din.
- Bytt til kablet modus ved å bruke modus-rytteren (8) på undersiden av tastaturet. Operativsystemet vil automatisk oppdage tastaturet ditt.

MERK: Før du bruker tastaturet i trådløs modus, må du sørge for at det er ladet.

2.4GHz trådløs modus

- Koble 2.4GHz-dongelen til USB Type-A-porten på datamaskinen din.
- Bytt til 2.4GHz trådløs modus ved å bruke modusknappen (8) på tastaturet. For bedre spillopplevelse, plasser dongelen nærmere tastaturet. Koble dongelen til kabelen via en USB-A til Type-C-adapter.

MERK
Vennligst merk at denne enheten og dens sender opererer i 2.4GHz frekvensområdet. Dette området brukes også av Wi-Fi-utstyr som routere, trådløse nettverksadaptere i bærbare datamaskiner, spillkonsoller osv. For å unngå mulige forstyrrelser anbefaler vi å bruke en mer moderne versjon av Wi-Fi på 5GHz frekvensen (ac/ax).

BT trådløs modus

MERK: Tastaturet støtter opptil 3 BT-profiler, hver kan brukes til en egen enhet med “FN + 1/2/3”.

- Bytt til BT trådløs modus ved å bruke modus-rytteren (8) på undersiden av tastaturet.
- Start søker etter tilgjengelige BT-enheter på enheten du vil koble til.
- Hvis du kobler til en ny enhet for første gang, hold nede “FN + 1, 2 eller 3” i 3 sekunder til tasten begynner å blinke raskt.
- Finn HELLYBERRY® HK75 Wireless - HK75WL-tastaturet i listen og koble til det.

Eter at du har parat en profil for første gang, kan du bytte mellom dem ved å kort trykke “FN + ønsket profil 1/2/3”.

DAN TILSLUTNING AF DIT GAMINGTASTATUR

Kablet tilstand

- Tilslut tastaturet til en USB Type-A-port på din computer.
- Skift til kablet tilstand ved hjælp af tilstandskontakten (8) på undersiden af tastaturet. Operativsystemet registrerer automatisk dit tastatur.

BEMÆRK: Før du bruger tastaturet i trådløs tilstand, skal du sikre dig, at det er opladet.

2.4GHz trådløs tilstand

- Tilslut 2.4GHz-donglen til USB Type-A-porten på din computer.
- Skift til 2.4GHz trådløs tilstand ved at bruge tilstandsknappen (8) på tastaturet. For bedre ydeevne i spil, placer donglen tættere på tastaturet. Tilslut donglen til kablet via en USB-A til Type-C-adapter.

BEMÆRK
Bemærk venligst, at denne enhed og dens sender opererer i 2.4GHz frekvensområdet. Dette område bruges også af Wi-Fi-udstyr såsom routere, trådløse netværksadaptere i bærbare computere, spillekonsoller osv. For at undgå mulige interferenser anbefaler vi at bruge en mere moderne version af Wi-Fi på 5GHz frekvensen (ac/ax).

BT trådløs tilstand

BEMÆRK: Tastaturet understøtter op til 3 BT-profiler, som hver kan bruges til en separat enhed med “FN + 1/2/3”.

- Skift til BT trådløs tilstand ved hjælp af tilstandskontakten (8) på undersiden af tastaturet.
- Start søgningen efter tilgængelige BT-enheder på den enhed, du vil forbinde til.
- Hvis du opretter forbindelse til en ny enhed for første gang, skal du holde “FN + 1, 2 eller 3” nede i 3 sekunder, indtil tasten begynder at blinke hurtigt.
- Find HELLYBERRY® HK75 Wireless - HK75WL-tastaturet på listen, og opret forbindelse til det.

Når du har parret en profil for første gang, kan du skifte mellem dem ved kort at trykke på “FN + den ønskede profil 1/2/3”.

AR توصيل لوحة مفاتيح الألعاب الخاصة بك

الوضع السلكي

- قم بتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ USB Type-A في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- انقل الوضع السلكي باستخدام مفتاح تبديل الوضع (8) الموجود في أسفل لوحة المفاتيح. سيعرف نظام التشغيل على لوحة المفاتيح تلقائيًا.

ملحوظة: قبل استخدام لوحة المفاتيح في الوضع اللاسلكي، تأكد من شحنها.

2.4GHz اللاسلكي

- قم بتوصيل دونجل 2.4GHz بمنفذ USB Type-A في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- انقل الوضع اللاسلكي 2.4GHz باستخدام مفتاح تبديل الوضع (8) الموجود في أسفل لوحة المفاتيح. سيوفر نظام التشغيل على لوحة المفاتيح أقرب إلى لوحة المفاتيح. قم بتوصيل الدونجل بالكابل عبر محول USB-A إلى Type-C.

تنبيه
يرجى ملاحظة أن هذا الجهاز وإرسال الجناح الخاص به يعملان في نطاق تردد 2.4 GHz. هذا النطاق يستخدم أيضًا بواسطة معدات Wi-Fi مثل أجهزة التوجيه، المودمات، الشبكات اللاسلكية في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الألعاب، وما إلى ذلك. لتجنب التداخل المحتمل، نوصي باستخدام إصدار أحدث من Wi-Fi على تردد 5 GHz لجهازك (ac/ax).

وضع الاتصال اللاسلكي

ملحوظة: تدعم لوحة المفاتيح ما يصل إلى 3 ملفات تعريف BT، يمكن استخدام كل منها لجهاز منفصل باستخدام “FN + 1/2/3”.

- ملحوظة: تدعم لوحة المفاتيح ما يصل إلى 3 ملفات تعريف BT، يمكن استخدام كل منها لجهاز منفصل باستخدام “FN + 1/2/3”.
- Växla till BT trådlöst läge med lägesomkopplaren (8) på undersidan av tangentbordet.
 - Börja söka efter tillgängliga BT-enheter på den enhet du vill ansluta till.
 - Om du ansluter till en ny enhet för första gången, håll ned “FN + 1, 2 eller 3” i 3 sekunder tills tangenten börjar blinka snabbt.
 - Hitta tangentbordet HELLYBERRY® HK75 Wireless - HK75WL i listan och anslut till det.

Efter att du framgångsrikt har parat en profil för första gången kan du växla mellan dem genom att kort trycka på “FN + önskad profil 1/2/3”.

بعد ارفاق ملف التعريف بنجاح أول مرة، يمكنك التبديل بينها بالضغط القصير على “FN + ملف التعريف المطلوب 1/2/3”.

HE חיבור מקלדת היימינג שלך

מצב חוטי

- חבר את המקלדת ל־USB Type-A בחבטש שלך.
- עבור למצב חוטי באמצעות מתח המעבים (8) שנמצא בתחתית המקלדת. מערכת ההפעלה תזהה את המקלדת שלך באופן אוטומטי.

הערות: לפני שימוש במקלדת במצב אלחוטי, ודא שהיא טעונה.

2.4GHz אלחוטי

- חבר את הדגל ה־2.4GHz ל־USB Type-A בחבטש שלך.